



- A Etikettenrolle
- B Etikettenabdeckung
- C Handgriff
- D Bodenplatte
- E Knöpfe zum Öffnen der Bodenplatte
- F Farbrollenabdeckung
- G Farbrolle
- H Knopf für Preiseinstellung

**Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.1**

Öffnen Sie die Bodenplatte (D), indem Sie sie mit Zeigefinger und Daumen an den zwei roten Kunststoffknöpfen (E) zurück zum Handgriff (C) ziehen.

Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.2

Öffnen Sie dann das Gerät, indem Sie die zwei Klappen beiderseits der Etikettenabdeckung (B) nach oben ziehen.

Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.3

Rollen Sie von einer Etikettenrolle ungefähr 20 cm ab. Fädeln Sie das abgerollte Ende durch das Gerät, bis der Streifen am Boden herauskommt.

Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.4

Setzen Sie die Etikettenrolle in das Gerät ein, schließen Sie die Etikettenabdeckung (B), und schließen Sie dann die Bodenplatte (D)

**Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.5**

Halten Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben, und halten Sie den Handgriff gedrückt (geschlossen), so dass das abgerollte Ende über die drei Pfeile in der Bodenplatte direkt in das Gerät geladen wird.

Laden der Etikettenrolle - Abb. 1.6

Lassen Sie den Handgriff los und drücken Sie ihn mehrere Male, bis die Etiketten ausgegeben werden.



Einstellen des Preisaufdrucks - Abb. 2.1

Alle Druckbänder lassen sich einstellen. Drücken Sie den Einstellknopf (H) nach rechts, bis der rote Pfeil genau auf das zu ladende Druckband zeigt. Drehen Sie den Knopf vor oder zurück, bis der gewünschte Preis in dem roten Fenster erscheint. Wenn der Preisaufdruck korrekt eingestellt ist, drücken Sie den Einstellknopf zurück.



Auswechseln der Farbrolle - Abb. 3.1

Halten Sie das Gerät mit der linken Hand. Öffnen Sie die rote Abdeckung (F). Nehmen Sie die Farbrolle (G) heraus.

Auswechseln der Farbrolle - Abb. 3.2

Setzen Sie eine neue Farbrolle ein und schließen Sie die Abdeckung.



Fehlerbehebung

Kein Aufdruck auf den Etiketten

- > Ist der Einstellknopf eingedrückt?
- > Muss die Farbrolle ausgewechselt werden?

Etiketten kommen nicht heraus

- > Sind die Etiketten richtig geladen?
- > Ist die Bodenplatte korrekt geschlossen?
- > Verwenden Sie die richtige Etikettengröße?

Etiketten verklemmen und Handgriff lässt sich nicht bewegen

- > Ist die Etikettenrolle korrekt geladen?

Einstellen der Druckposition auf den Etiketten

- > Überprüfen Sie, ob die Etiketten direkt bei den drei Pfeilen in das Gerät geladen wurden, so dass sie über dem schwarzen Kunststoffhalter verlaufen (Abb. 4.1)
- > Die Bodenplatte (D) ist mit einer Einstellplatte ausgestattet (Abb. 4.2), die aus der Position „0“ relativ zu dem aufgedruckten +/- angehoben bzw. abgesenkt und dann neu geladen werden kann, so dass der Druck auf das Etikett mittig erfolgt.

Etikettenausgabe zu schnell oder zu träge

- > Auf der rechten Geräteseite befindet sich die Einstellung „BRAKE +/-“ (Abb. 5.1). Mit einem Schraubendreher können Sie die Bremse anziehen (Uhrzeigersinn) oder lösen (gegen den Uhrzeigersinn).

Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Gerät gegebenenfalls mit einer weichen Bürste oder einem Baumwolltuch. Entfernen Sie regelmäßig Kleberrückstände, Stücke von Aufklebern und Farbröllflecken.

WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINERLEI REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL, und versuchen Sie NICHT, die Farbrolle neu einzufärben.